1 Auswertung

Vor Beginn der Messung wurde zunächst der Dunkelstrom gemessen. Dieser beträgt

$$I_{Dunkel} = 5 \,\mathrm{nA}$$

und muss von den gemessenen Stromwerten abgezogen werden.

Der ausgemessene Abstand zwischen Spalt und Detektor beträgt $L_1=99.05\,\mathrm{cm}.$ Der Abstand zwischen dem Laser und der Dem Spalt beträgt $L_2=5.95\,\mathrm{cm}.$

1.1 Einzelspalt 0.075 mm

In Tabelle (1) sind die gemessenen Werte für einen Einzelspalt mit einer Spaltbreite von $b=0.075\,\mathrm{mm}$ zu finden.

Tabelle 1: Einzelspalt 0.075mm

Abstand/ μm	Strom / nA	\mid Abstand/ μm	Strom / nA
3	7.2	24	9
6	7.2	25	5.6
6.5	7.6	27	13.5
7	7.8	28	11
7.5	8.2	29	16
8	9	29.5	19.5
8.5	9.4	30	22.5
9	10	30.5	24
9.5	10	31	25
11	9.8	31.5	24.5
11.5	9.2	32	22.5
12	8.4	33	17
13	7.6	34	11.5
14	9.8	35	8.2
15	17.5	36	8
16	34	36.5	9
18	10	37	10
19	13	37.5	11
20	15.5	38	11.5
20.5	16.5	38.5	11.5
21	16.5	39	11
22	16	39.5	10
22.5	15		

Eine Regression wurde mit der Formel

$$I(\varphi) = I_0^2 b^2 \left(\frac{\lambda}{\pi b sin(\varphi)} \right)^2 \cdot sin\left(\frac{\pi b sin(\varphi)}{\lambda} \right) \tag{1}$$

durchgeführt. Hierbei ist I_0 die Amplitude und b
 die Spaltbreite. Der Beugungswinkel φ ergibt sich durch
 $\frac{(x-x0)}{L_1}$. Die Wellenlänge λ des Lasers wurde aus der Anleitung entnommen und beträgt 633 nm.

Die Regression wurden für zwei unterschiedliche Mittelpunkte durchgeführt. Zum einen bei $20.5\,\mathrm{mm}$, wo er auch bei den anderen beiden Spalten liegt und vermutet wurde, zum anderen bei $31\,\mathrm{mm}$. Dieser Wert wurde aus den Messwerten entnommen.

In den Graphen wurden zwei Punkte herausgenommen, da diese sehr weit von der vermuteten verteilung wegliegen und somit fehlerhaft sein müssen.

In Abbildung (1) ist die Regression für eine Verschieung um 20.5 mm zu sehen.




Abbildung 1: 1. Einzelspalt 0.075mm

Somit ergibt sich eine Spaltbreite von

$$b = (0.090 \pm 0.043)$$

Das entspricht einer Abweichung von 20% zu der tatsächlichen Spaltbreite. Wird nun der Mittelunkt auf 31 mm gelegt ergibt sich die Abbildung (2).




Abbildung 2: 2. Einzelspalt $0.075 \mathrm{mm}$

Hier ergibt sich eine Spaltbreite von

$$b = (0.096 \pm 0.015)$$

Die prozentuale Abweichung zur tatsächlichen Spaltbreite beträgt 28%.

1.2 Einzelspalt 0.15 mm

Tabelle (2) zeigt die gemessenen Werte für eine Spaltbreite von $b=0.15\,\mathrm{mm}.$

Tabelle 2: Einzelspalt 0.15mm

Abstand/ μm	Strom / nA	\mid Abstand/ μm	Strom / nA
9	9.2	24	25
10	11	24.5	13.5
10.5	12.5	25	20.5
11	13.5	25.5	32
11.5	13	26	36
12	11.5	26.5	34
13	10.5	27	26
13.5	15	28	13.5
14	22.5	28.5	14.5
14.5	30	29	18
15	34	29.5	22
15.5	30	30	21
16	21.5	30.5	18.5
17	20	31	14.5
18	125	32	10.5
19	360	32.5	12.5
19.5	480	33	15.5
20	600	33.5	17.5
20.5	620	34	17.5
21	600	34.5	15
21.5	520	35	11.5
22	400	36	8.2
23	150		

Für diese Werte wurde ebenfalls eine Regression mit der Formel (1) durchgeführt. Sie ist in Abbidung (3) zusehen. Der Mittelpunkt liegt bei $20.5\,\mathrm{mm}$




Abbildung 3: Einzelspalt 0.15mm

Aus der Regression ergibt sich die experimentell bestimmte Spaltbreite.

$$b = (0.15939 \pm 0.00104) \,\mathrm{mm} \tag{2}$$

Dies entspricht einer Abweichung von 6.26% zum angegebenen Wert.

1.3 Doppelspalt

In Tabelle(3) werden die Werte für einen Doppelspalt mit der Spaltbreite $b=0.15\,\mathrm{mm}$ und dem Spaltabstand $s=0.5\,\mathrm{mm}$ aufgelistet. In Abbildung (4) sind die gemsessenen Werte für einen den Doppelspalt, sowie eine darüber gelegte Theoriekurve zu sehen. Außerdem sind ebenfalls die gemessenen Werte für den Einzelspalt mit $0.15\,\mathrm{mm}$ Breite aufgetragen. Die Formel für die Ausgleichsfunktion lautet

$$I(\varphi) = 4cos^2 \left(\frac{\pi s \cdot sin\varphi}{\lambda}\right) \cdot \left(\frac{\lambda}{\pi b sin\varphi}\right)^2 \cdot sin^2 \left(\frac{\pi b sin\varphi}{\lambda}\right)$$

Tabelle 3: Doppelspalt

Abstand/ μm	Strom / µA	Abstand/ μm	Strom / µA
9	0.0155	19.5	0.86
10	0.0105	20	1
10.5	0.001	20.5	1.5
10.75	0.0145	21	0.74
11	0.021	21.5	1.2
11.25	0.0235	22	0.5
11.5	0.0185	22.5	0.44
12	0.18	23	0.26
12.25	0.0255	24	0.04
12.5	0.028	25	0.07
12.75	0.025	25.5	0.046
13	0.0205	26	0.07
14	0.0275	27	0.026
14.25	0.034	28	0.018
14.5	0.054	29	0.022
14.75	0.052	29.5	0.032
15	0.036	30	0.024
15.5	0.048	30.5	0.018
15.75	0.056	31	0.012
16	0.052	32	0.02
17	0.058	32.5	0.018
18	0.36	33	0.024
18.5	0.28	33.5	0.018
19	0.94	34	0.014




Abbildung 4: Der Doppelspalt

Die Messwerte für den Einzelspalt wurden mit dem Faktor 413.3 an die des Doppelspaltes angepasst um diese aufeinander legen zu können. Es ist gut zu erkennen, dass die Messwerte des Einzelspaltes eine einhüllende Kurve ergeben.

2 Diskussion